

შეცდომის კოდები



- ➔ E1 - აალების ან იონიზაციის პრობლემა
- ➔ E2 - გადაცხელებისგან დაცვა
- ➔ E3 - ვენტილაციის პრობლემა
- ➔ E4 - წყლის წნევის ნაკლებობა გათბობის სისტემაში
- ➔ E6 - ცხელი წყლის თემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
- ➔ E7 - გათბობის სისტემის თემპერატურის სენსორის გაუმართაობა

